

USB TO RS232/485/TTL

来自Waveshare Wiki

跳转至: [导航](#)、[搜索](#)

资料



功能简介

FT232 USB转RS232/RS485/TTL

RS485

UART

文档

- [用户手册](#)

软件

- [FT232驱动-Windows 32位](#)
- [FT232驱动-Windows 64位](#)
- [FT232驱动-MAC-x64](#)
- [串口调试助手 Windows](#)
- [串口调试助手 Android](#)
- [PuTTY串口查看软件](#)

数据手册

- FT232R

FAQ

问题：在非windows系统上使用不了，如何解决？

- 如果遇到windows以外的系统无法正常使用时，可以进入下方官网链接，安装对应系统驱动后使用：<https://www.ftdichip.cn/Drivers/D2XX.htm>

问题：支持Linux系统么？

- 多系统兼容，支持Win7/8/8.1/10、Mac、Linux、Android、WinCE等系统。

问题：RS485近距离通信异常怎么办？

- 去掉RS485的120欧姆终端匹配电阻。

问题：支持USB同时转RS232,RS485和TTL吗？

- 不支持，只能USB转三个中的一个，USB转RS232,RS485或者TTL。

问题：支持RS232,RS485和TTL互转吗？

- 不支持，RS232,RS485和TTL不能互转，支持USB转RS232,RS485或者TTL。